

Scorbord finnes i i rommet til høyret før du går inn i hallen.

Lysbrytere på veggen

Scorbord på trallen.

Kobles til uttak midt på langsiden ved tribunen.





Øverste delen av scorbordet styrer tiden, nedre del styrer mål.



Endre tid:

Start med å trykk  (den røde delen av tastene er i bruk)

Trykk deretter  tall blinker.

Flytt med  til tall som skal endres.

Bruk tast -1 eller +1  

Trykk  for deretter avslutte med  NY TID VISES.

Time-out og utvisninger må gjøres manuelt/stoppeklokke/lapper.